

PUKY SKI

Лыжи для беговела

Сборку удобнее производить в помещении на полу или любой подходящей плоской поверхности.

Порядок сборки (на примере LR Ride):

1

Вставьте узкие ремешки, как показано на рисунке, в обе лыжи.



2

Вставьте оси беговела в верхнюю часть лыж, как показано на рисунке.



3

Закрепите колеса узкими ремешками.



4

Для того чтобы убрать вращение колес при переноске беговела, закрепите широкие ремешки на передней и задней вилках.

Удачного Вам катания!

Внимание!

Не забудьте, что у моделей беговела с тормозом торможение становится невозможным. Необходимо тормозить при помощи ног!



Лыжи подходят для моделей: PUKY LR 1, LR1L, LR1L Br, LR Ride, LR Ride Br
При установке на модель PUKY LR XL необходимо немножко приспустить камеру.